

# Lukuohje Aidon 7534 etäluettavalle sähkömittarille

**Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla.**

Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta.  
KytKentä ja katkaisu voidaan tehdä myös kytKentälaitteen painikkeella.

Jos haluatte katkaista sähköt asunnostanne,  
tehkää se ensisijaisesti kytKentälaitteen painikkeesta.  
Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan.

**Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista  
asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.**

## Merkkivalot ja painikkeet

KytKentälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Sininen palaa		Sähkö on kytketty.
Sininen vilkkuu		Sähkö on katkaistu. Painakaa kytKentälaitteen painiketta.
Punainen vilkkuu		Sähkö on katkaistu ja kytKentä on estetty. Ottakaa yhteyttä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n asiakaspalveluun. Sähkömittari on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkö-sopimusta.
Merkkivalo ei pala ja sähkömittarin näytössä ei näy mitään.	Sähkömittarilla ei ole sähköä.	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I), ja että sulakkeet ovat ehjät.



# Näyttö

**Sähkölmittarin näytöltä on luettavissa alla olevan taulukon mukaiset tiedot.**

## Näyttö

1. Kokonaisenergia A+, kulutus
2. Kokonaisenergia A-, tuotanto (selauspainikkeella)
3. Kokonaisloisenergia R+, kulutus (selauspainikkeella)
4. Kokonaisloisenergia R-, tuotanto (selauspainikkeella)
5. Päiväenergia T1 (selauspainikkeella)
6. Yöenergia T2 (selauspainikkeella)
7. Talviarkipäiväenergia T3 (selauspainikkeella)
8. Muun ajan energia T4 (selauspainikkeella)
9. Päivämäärä (selauspainikkeella)
10. Kellonaika (selauspainikkeella)
11. Energiankäytön hetkellinen teho (selauspainikkeella)

**Jos siirtotuotteenne on aikasiirto tai kausisiirto, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen.**

**Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemmän ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.**

