






Lukuohje Aidonin 7534 etäluettaville energiapalvelulaitteille

Energiapalvelulaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta. Kytkentä ja katkaisu voidaan tehdä myös kytkentälaitteen painikkeella.

Jos haluatte katkaista sähköt asunnostanne, tehkää se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

Merkkivalot ja painikkeet

Kytkentälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
 Sininen palaa	Sähkö on kytketty.	
 Sininen vilkkuu	Sähkö on katkaistu.	Painakaa kytkentälaitteen painiketta.
 Punainen vilkkuu	Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	Ottakaa yhteyttä verkkoyhtiönne asiakaspalveluun. Energiapalvelulaite on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösopimusta.
Merkkivalo ei pala ja energiapalvelulaitteen näytössä ei näy mitään	Energiapalvelulaitteella ei ole sähköä.	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I), ja että sulakkeet ovat ehjät.



Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Tällöin ottakaa yhteyttä verkkoyhtiönne asiakaspalveluun.

Näyttö

Energiapalvelulaitteen näytöltä on luettavissa alla olevan taulukon mukaiset tiedot.

Näyttö	
1.	Kokonaisenergia A+, kulutus
2.	Kokonaisenergia A-, tuotanto (selauspainikkeella)
3.	Kokonaisloisenergia R+, kulutus (selauspainikkeella)
4.	Kokonaisloisenergia R-, tuotanto (selauspainikkeella)
5.	Päiväenergia T1 (selauspainikkeella)
6.	Yöenergia T2 (selauspainikkeella)
7.	Muun ajan energia T3 (selauspainikkeella)
8.	Talviarkipäivä energia T4 (selauspainikkeella)
9.	Päivämäärä (selauspainikkeella)
10.	Kellonaika (selauspainikkeella)
11.	Energiankäytön hetkellinen teho (selauspainikkeella)

Jos siirtotuotteenne on aikasiirto tai kausisiirto, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemmän ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.